

ROBINET THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉ F 1/2" À ÉLÉMENT SENSIBLE LIQUIDE VT0,5



DESCRIPTION	Corps laiton nickelé équerre inversée femelle 15/21. - Etanchéité par joint torique. - Ressort de rappel rigide qui évite le colmatage du clapet. - Passage d'eau important pour éviter les sifflements. - Tête haute performance : Thermostat à expansion de liquide très haute performance (CIN N°75) TELL I-VT 0,5. - Plage de réglage : 6°C à 28°C. - Hystérésis (C) : 0,35 K. - Temps de réponse (Z) : 34 min.
CARACTÉRISTIQUES	Corps laiton nickelé équerre inversée femelle 1/2". Compatible RT2012 et 2020 (TELL classe I, VT 0,5). Certification Keymark Q28. Etanchéité par joint torique en nitrile insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques Système de montage simple et rapide par l'emploi du raccord union Silencieux: passage d'eau important pour éviter les sifflements Bulbe à expansion de liquide : installation position horizontale. Plage de réglage de 6,5°C à 28°C. Protection anti-gel.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Installation pour une arrivée d'eau venant du sol ou du mur
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les radiateurs possédant un raccordement 1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Raccorder le robinet directement sur l'arrivée du radiateur. L'installation du robinet doit être effectuée sans aucune traction, flexion, torsion ou toute contrainte mécanique; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est à utiliser avec modération. L'installation et l'utilisation du robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.

