

ÉTAPE 1



Percer un trou à la scie cloche du diamètre indiqué sur la notice de pose du spot. Ensuite faire sortir les fils d'alimentation.

ÉTAPE 2



Serrer le RAMSPOT® et le faire passer dans le trou fait à la scie cloche.

ÉTAPE 3



Pousser le RAMSPOT® jusqu'à placer les ergots de part et d'autre de la plaque de plâtre.

ÉTAPE 4



En cas de pose de la laine en rouleau après la mise en place du RAMSPOT®, s'assurer avant branchement de la bonne tenue du RAMSPOT®.



Une fois le RAMSPOT® en place, brancher et positionner le spot.

**1** La stabilité est assurée par des ailettes d'appui.

**2** Les ergots sont spécialement étudiés pour s'adapter parfaitement à la pose sur plaque de 13 mm.