

GEB

Digitized by srujanika@gmail.com

COLLE SPRAY FEUTRINE

[View Details](#)

www.schuljahr.de



tre le support et
avoir collant f
ses verticales

Mode d'emploi

- Les surfaces à coller doivent être propres et sèches, la température entre + 10°C et +30°C.
- Agiter l'aérosol avant emploi et tenir l'aérosol tête en haut lors de son utilisation à environ 20 cm du support.

- Régler le jet en orientation (partie noire sur la buse verticale = jet horizontal et inversement).
- Appliquer la colle sur le support. L'enduction pourra se réaliser sur

la totalité de la
une partie de l'

- Mettre en place le feutre dans les 5 minutes en plaquant bien celui-ci contre le support. Le collage est immédiat.
 - Prise définitive après 48 heures.
 - Colle transparente.
 - Nettoyage de la colle avec un solvant type acétone.