

GEB

SOLAR

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SOLAIRE

Pour raccords filetés métalliques
sur installations solaires



GEB

Mode d'emploi

Dégraisser les raccords. Enduire le raccord mâle de pâte SOLAR. Enrouler la filasse autour du raccord dans le sens du vissage et lisser au doigt. Appliquer une seconde couche de pâte SOLAR et visser la partie femelle. Remise en pression immédiate.

