

MONTAGE
SUR TUBE PER

1



Percer un trou (\varnothing environ 30mm). Positionner l'applique (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (\varnothing 6mm). Fixer l'applique.

2



Sortir le tube PER et sa gaine à l'avant de l'applique. Visser le robinet sur l'embout PER, joindre à l'aide de téflon* ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite). Percer et loger les chevilles (\varnothing 6mm). Fixer l'applique.

3



Raccorder le robinet au tube PER selon le type de raccord choisi. (Exemple d'un raccord à glissement).

4



Clipser la gaine du tube sur l'embout (conformité RT 2012). Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.

5



Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).

MONTAGE SUR TUBE
MULTICOUCHE U - H - TH

1



Percer un trou (\varnothing environ 30mm). Positionner l'applique (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (\varnothing 6mm). Fixer l'applique.

2



Visser et joindre le robinet sur l'embout à l'aide de téflon* ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite). Visser et joindre le raccord à sertir (U - H - TH) sur l'embout.

3



Procéder au sertissage sur le tube.

4



Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.

5



Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).