



①

*A l'aide de votre
index, par l'intérieur
de la boîte, exercez
une pression sur la
membrane.*



②

*Déchirez la pré-
découpe,
(pour l'ICTA de 25 utilisez
les membranes les plus
grandes).*



③

*Finissez d'arracher
l'opercule.*



④

*Introduisez le
conduit ICTA Ø16,
Ø20 ou Ø25.*



⑤

*Insérez
approximativement
l'ICTA de 10 à 15
mm.*



⑥

*Réglez la longueur
de conduit
nécessaire à
l'intérieur de la boîte,
(le jonc de la membrane se
loge au fond de l'annelure
afin d'assurer un maintien
maximum).*



⑦

*Le conduit est en
place, installez la
boîte dans son
logement.*