

Étendez votre colle néoprène sur les deux faces à assembler. Veillez à ce que l'encollage soit uniforme sans surcharger les deux faces.

Laissez à l'air libre le temps que le solvant s'évapore.

TEST DE L'ONGLE

Attendez que le film de colle soit sec au toucher avant la mise en contact.



1. ENCOLLAGE

2. EVAPORATION

3. OUVERTURE

4. CURE

TEMPS

Pressez fermement les deux pièces l'une contre l'autre. Bien ajuster la mise en contact car le collage est immédiat.

La résistance du collage dépend de l'intensité de la force que vous exercez sur les dites pièces et non de sa durée.

Laissez une période de repos pour l'évaporation complète des solvants.