

GEB

POOL* REPAR'SKIMMER

RÉPARE LES FISSURES

Sans démontage



FABRICANT
FRANÇAIS



FR / Mode d'emploi : Nettoyer et sécher le skimmer. Appliquer le produit dans la fissure à l'aide du bouchon-pinceau. Attendre 10 min puis répéter le geste si besoin. Temps entre 2 applications : 10 min. Remettre une dernière couche de produit moins épaisse et lisser. Temps de séchage complet: 24h. Ne pas utiliser sur des fissures de plus de 5 mm.