


BARRE DE PONTAGE UNIVERSELLE POUR DISJONCTEURS OHMTEC Ref. 423276

Instructions de mise en oeuvre

• Utilisation des peignes avec disjoncteurs à VIS



Attention :
disjoncteurs
connexions à vis et
disjoncteurs bornes
automatiques ne
peuvent pas être
installés ensemble
sur une rangée.

• Utilisation des peignes avec disjoncteurs AUTO

