

WCH1013



BLOC WC CHAMBORD RESERVOIR BAS SORTIE MURALE

* entrata dell'acqua
in basso sul fondo
della cassetta

