


GEBSOMOUSSE

CALAGE, CALFEUTREMENT ET ISOLATION

Mousse expansive
multi-supports



Mode d'emploi

- Utiliser les gants fournis ou conformes à la législation en vigueur. Protéger les surfaces environnantes. Les supports doivent être propres, dégraissées, à une température comprise entre +5°C et +25°C et légèrement humidifiés pour favoriser l'adhérence.
- Oter le capot et fixer la canule. Retourner l'aérosol tête en bas et secouer vigoureusement 20 fois.
- Appliquer la mousse en maintenant l'aérosol tête en bas. Remplir les cavités partiellement (la mousse s'expansant de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial). Conseil : secouer l'aérosol, valve tête en bas, après chaque courte interruption de travail.
- Nettoyage du matériel avec le **NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1** avant séchage de la mousse. Après séchage, découper l'excédent de mousse au cutter.
- Attendre 1h30 minimum de séchage pour peindre ou enduire la mousse durcie. Elle reste sensible aux U.V. tant qu'elle n'est pas protégée.
- Température de stockage recommandée : entre +10°C et +20°C.